

JRENUM VARIO, BY INEAR

PROTECTEURS AUDITIFS MOULÉS EN SILICONE AVEC FILTRE ACOUSTIQUE SÉLECTIF

Jrenum Vario

Les protecteurs Vario sont moulés et sont fabriqués en technologie 3D d'après les empreintes des oreilles. Cette technologie est de très grande précision et permet le stockage informatique des empreintes scannées.

Les Jrenum Vario sont fabriqués en silicone médical.

Sa poignée de préhension amovible, incluant le filtre acoustique, permet une utilisation avec plusieurs niveaux d'atténuations sonores, si nécessaire.

Jrenum Vario est garanti 5 ans pour tout vice de fabrication.



Filtrés

Un choix de 5 filtres, SNR de 18 à 29dB, permet des équipements pour des environnements de bruits de modéré à très fort.

Pour une protection optimale jusqu'à un niveau de bruit de 115dB(A) LeX 8H.

Vous percevrez les dangers et signaux divers, et vous serez en contact avec l'environnement extérieur sans ôter les protecteurs.

RÉSULTATS acoustiques

	Fréquences (Hz) / Atténuations (dB)											
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR(dB)	H(dB)	M(dB)	L(dB)
PMS-3	10	11,6	12,2	16,4	18,8	29,6	29,9	26,2	18	21	15	11
PLD-14	20,8	20,7	20,7	23	25,1	32,4	35,1	37,8	25	27	21	18
PLD-20	24,2	23,2	23,6	23,5	23,8	32,6	33	36,6	26	27	22	21
PLD-26	25,1	25,8	23,9	24,6	24,9	33,3	34,5	35,3	27	28	23	21
IE-Max	20,8	24,7	24,6	25	24	29,8	29,7	33,4	29	29	26	25

Certifications

Les protecteurs INEAR sont certifiés PZT N°571904-1 selon le règlement UE 2016/425. Norme EN 352-2



JRENUM WORK PREMIUM, BY INEAR

PROTECTEURS AUDITIFS MOULÉS EN RESINE AVEC FILTRE ACOUSTIQUE SÉLECTIF

Jrenum Work Premium

Les protecteurs Premium sont moulés et sont fabriqués en technologie 3D d'après les empreintes des oreilles. Cette technologie est de très grande précision et permet le stockage informatique des empreintes scannées. Les Jrenum Premium sont fabriqués en résine acrylique anallergique. Un choix de 4 filtres, SNR de 22 à 29dB, permet des équipements pour des environnements de bruits de modéré à très fort. Son design «demi oreille» permet une mise en place très facile en évitant le contact des doigts avec les oreilles pour une meilleure hygiène. Jrenum Work Premium est garanti 6 ans pour tout vice de fabrication.



Filtrés

Un choix de 4 filtres acoustiques, qui protègent du bruit, sans isoler. SNR de 22dB à 29dB. Pour une protection optimale jusqu'à un niveau de bruit de 115dB(A) LeX 8H. Vous percevrez les dangers et signaux divers, et vous serez en contact avec l'environnement extérieur sans ôter les protecteurs.

RÉSULTATS acoustiques

	Fréquences (Hz) / Atténuations (dB)											
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR(dB)	H(dB)	M(dB)	L(dB)
MS-3	12,5	13,2	13,6	17,5	25,2	30,6	37,1	28,9	22	26	18	13
LD-10	14,3	14,8	15,8	19,6	27,9	32	38,5	22,8	22	24	21	15
LD-14	19,6	20,7	21,2	22,7	28,2	33	29,6	25,7	25	26	22	19
LD-20	24,6	25,6	25,1	27,4	30,2	34,5	41,4	32,8	29	31	26	23

Certifications

Les protecteurs INEAR sont certifiés PZT N°571904-1 selon le règlement UE 2016/425. Norme EN 352-2

A PROPOS DE INEAR

Inear Germany est un expert en protections auditives individuelles.

- 30 000 paires de protecteurs moulés fabriqués par an.
- Des produits pour l'industrie, l'armée, musiciens.
- Sensibilisation des personnels
- Contrôle des protecteurs en Entreprise.
- Nouveau : des protecteurs Universels innovants.

